

# sistema<sup>®</sup>

## KLIP IT<sup>TM</sup>

「クリップイット」は、冷蔵庫やパントリーの整理整頓にぴったりです。モジュール設計でサイズ違いもキレイにスタッキングできるので、すっきりと収納することができます。システム独自のクリップロックは開閉が簡単で扱いやすく、密閉性が高いので液漏れしにくく、鮮度をしっかりキープします。使用しないときは本体を重ねて収納できるので、スペースを取りません。冷凍庫、電子レンジ(フタを除く)、食器洗い機(最上段のかご)でご使用いただけます。



## ご使用方法とお手入れ方法

長くご使用いただくために、以下の注意事項に従ってご使用ください。

### お手入れ方法

- ご使用前に全てのラベルや包装材を取り除き、食器用洗剤で洗ってよく乾かしてからご使用ください。
- 家庭用の食器洗い機でご使用いただけます(最上段のかごのみ)。最上段のかごでご使用いただくことで、発熱体との接触を防ぎ、変形を防ぎます。
- 温かい希釈洗剤溶液を使用してコンテナを洗うことができます。
- 研磨洗浄剤やたわしを使用すると傷つくことがありますので、使用しないで下さい。
- ナイフなどの鋭い刃を持つ器具は、コンテナの中で使用しないで下さい。コンテナを傷付ける可能性があります。

### 電子レンジ

- 電子レンジをご使用いただけます。食品の温めにはお使いいただけますが、調理にはお使いいただけません。必ずフタを外してご使用ください。
- 食品表示に記載の情報に基づき、推奨される食品保存方法、使用方法、加熱方法に従って下さい。また、食品の解凍や温め直しの際には、電子レンジの表示や取扱説明書をよくお読みいただきご使用ください。
- 電子レンジで加熱する際は、蒸気を逃がすためにフタを外してください。飛び散りを防ぐために、ペーパータオルをご使用いただけます。プラスチック製のフタで密閉して加熱すると、余分な圧力がかかり、フタが変形したり蒸気が出て危険です。

### 冷凍

- 冷凍庫でご使用いただけます。
- 水分を含んだ食品は冷凍すると膨張するため、コンテナの中に十分な空間を残してください。
- 冷凍後、コンテナが硬くなる場合があります。開けたり電子レンジで加熱する前に、コンテナを室温で数分間置か、ぬるま湯にさらしてください。

### 警告

- カレーやトマトソースなど色の濃い食品や、合成着色料などを含んだ食品から容器に色移りすることがありますのでご注意ください。
- 塩分や油分、脂肪分、糖分が多い食品(バター、チョコレート、あめ、シロップなど)を加熱すると、耐熱温度を超えコンテナが変形する場合があります。
- 電子レンジを使用する時は、コンテナの表面や内側にラップを使用することは避けて下さい。密着して剥がれなくなることがあります。
- 食品の温めにはお使いいただけますが、調理にはお使いいただけません。電子レンジで長時間加熱すると、コンテナが変形・破損する恐れがあります。



電子レンジOK  
(フタを外して  
ご使用ください)



食器洗い機OK  
(必ず上段で  
ご使用ください)



冷凍OK



スタッキングOK



BPAフリー

**注意:** 電子レンジで使用する際は、危険な蒸気が発生しないようにフタを外してください。オープン及びグリル機能、ホットプレート、直火、コンベクションオープンでは使用しないで下さい。熱いものを入れた時や電子レンジでの加熱後は、コンテナの取り扱いにご注意下さい。