

# sistema<sup>®</sup>

## BRILLIANCE™

ブリリアンスシリーズは、優れた密封力で液漏れしないので、スープやソースなどの持ち運びも安心です。

モジュール設計でサイズ違いもキレイにスタッキングできるので、冷蔵庫内を散らかすことなく肉や野菜、フルーツなどの定番食材を保存するのにぴったりです。



## ご使用方法とお手入れ方法

長くご使用いただくために、以下の注意事項に従ってご使用ください。

### お手入れ方法

- ご使用前に全てのラベルや包装材を取り除き、食器用洗剤で洗ってよく乾かしてからご使用ください。
- 家庭用の食器洗い機がご使用いただけます(最上段のかごのみ)。最上段のかごでご使用いただくことで、発熱体との接触を 방지、変形を防止します。
- 温かい希釈洗剤溶液を使用してコンテナを洗うことができます。
- 研磨洗浄剤やたわしを使用すると傷つくことがありますので、使用しないで下さい。
- ナイフなどの鋭い刃を持つ器具は、コンテナの中で使用しないで下さい。コンテナを傷付ける可能性があります。

### 電子レンジ

- 電子レンジをご使用いただけます。食品の温めにはお使いいただけますが、調理にはお使いいただけません。
- 食品表示に記載の情報に基づき、推奨される食品保存方法、使用方法、加熱方法に従って下さい。また、食品の解凍や温め直しの際には、電子レンジの表示や取扱説明書をよくお読みいただきご使用ください。
- 電子レンジで加熱する際は、蒸気を逃がすためにクリップを開けてください。ロックやフタで密閉して加熱すると、余分な圧力がかかり、フタが変形したり蒸気が出て危険です。
- パッキンの破損を避けるため、電子レンジ使用後はフタを外して冷まして下さい。

### 冷凍

- 冷凍庫でご使用いただけます。
- 水分を含んだ食品は冷凍すると膨張するため、コンテナの中に十分な空間を残してください。
- 冷凍後、コンテナが硬くなる場合があります。開けたり電子レンジで加熱する前に、コンテナを室温で数分間置か、ぬるま湯にさらしてください。

### 警告

- 塩分や油分、脂肪分、糖分が多い食品(バター、チョコレート、あめ、シロップなど)を加熱すると、耐熱温度を超えコンテナが変形する場合があります。
- トマトを使った食品による色移りがしにくいように設計されていますが、カレーやターメリックで味付けした食品は、容器に色移りする恐れがあるため、温め直すことは推奨されません。
- 電子レンジを使用する時は、コンテナの表面や内側にラップを使用することは避けて下さい。密着して剥がれなくなることがあります。
- 食品の温めにはお使いいただけますが、調理にはお使いいただけません。電子レンジで長時間加熱すると、コンテナが変形・破損する恐れがあります。



電子レンジOK  
(ロックを外してご使用ください)



食器洗い機OK  
(必ず上段でご使用ください)



冷凍OK



スタッキングOK



対流式オープンでは使用しないでください



BPAフリー

**注意:** 電子レンジで加熱する際は、蒸気を逃がすためにクリップを開けてください。オープン及びグリル機能、ホットプレート、直火、コンベクションオープンでは使用しないで下さい。熱いものを入れた時や電子レンジでの加熱後は、コンテナの取り扱いにご注意下さい。